

Elektrické vypalovací pero pro kresbu do dřeva. Součástí balení je 5 hrotů v různých šířkách. Při používání je nutné zapojení do elektrické sítě (230V).

**Upozornění: Před použitím si přečtěte manuál. Konec pera je velmi horký, nedotýkejte se v době zapojení pera mimo rukojeť, hrozí riziko popálení.**

**Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle. Po dokončení používání se ujistěte, že pero není zapojené do elektrické sítě. Před uskladněním nechte pero zcela vychladnout na nehořlavém povrchu. Nenechávejte horké pero bez dozoru, hrozí riziko požáru. Nepoužívejte pero v případě, že je viditelně poškozené. V případě opravy se obraťte na autorizovaný servis, nesnažte se jej otevírat. Udržujte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s vodou, udržujte v suchém prostředí s nízkou vlhkostí vzduchu. Používejte pouze v uzavřeném suchém prostředí. Nejezte a nepijte v době používání pera. Po používání pera si vždy důkladně omyjte ruce.**

**Pero není vhodné pro osoby s omezenými fyzickými, mentálními či psychickými schopnostmi. V případě používání dětmi (staršího věku, kde nehrozí přímé riziko) je nutný neustálý dohled zodpovědné osoby.**

Distributor: Artikon s.r.o. - [www.artikon.cz](http://www.artikon.cz)